
LUX MIM



Design og idé af Sofie Nygaard - ©LUX KREATIV
Denne opskrift må ikke kopieres, sælges ellers distribueres hverken delvist eller helt.
Du må sælge det færdige produkt med henvisning til LUX KREATIV.

Du må sælge det færdige produkt med henvisning til LUX KREATIV.

www.LUX-KREATIV.dk

Følg mig på Facebook & Instagram under samme navn

INFORMATION

XX hækles nedefra og op. Munden og tanden hækles på kroppen undervejs. Øjet og armene syes på til sidst. Der hækles i spiral, og omgangene afsluttes ikke. Man kan med fordel forskyde udtagninger og indtagninger, så disse ikke placeres direkte over hinanden i omgangene. Dette giver et pænere resultat. Læs opskriften grundigt, inden du går i gang. Der er billedvejledning bagerst i opskriften, hvis munden og tanden volder problemer. Jeg har prøvet bedst muligt at vise fremgangsmåden. Husk at hæfte ender og fylde Mim løbende med fyld, da det kan være svært at gøre til sidst.

Den færdige Mim er omkring 30 cm høj med min hæklefasthed, hvis den laves på nål 2,5 mm.

MATERIALER

- 50 g lyserød bomuldsgarn – farve A
- 15 g lilla bomuldsgarn – farve B
- 5 g hvid bomuldsgarn – farve C
- En rest sort bomuldsgarn
- Pudefyld / fiberfyld

Det anbefales at bruge hæklenål str. 2,5 mm for at sikre, at Mim bliver tæt, så fyldet ikke ses igennem. Men du skal selvfølgelig bruge den str. nål, som giver det bedste resultat for dig ift garnet.

Mængden af garn kan afvige grundet hæklefasthed så sørg for at have ekstra garn, hvis du hækler løst. Du kan vælge det garn og farve, som du har lyst til. Jeg har angivet ift almindelig 8/4 bomuldsgarn.

FORKORTELSER

- O + tal = Omgangsnummer
- R + tal = Rækkenummer
- (...) = Antal masker, når omgangen er færdig
- [...] = Gentages x-antal gange, som vil være oplyst
- Km = Kædemaske
- Fm = Fastmaske
- Lm = Luftmaske
- Udt = Udtag / 2 masker i 1
- Indt = Indtag / 2 masker til 1



ØJE

LAVES I FARVE C

01: Lav en magisk ring med 6 fm (6)

02: [udt] x6 (12)

03: [Udt, 1 fm] x6 (18)

04: [Udt, 2 fm] x6 (24)

05-7: 1 fm i hver maske (24) – 3 omgange i alt

Bryd garnet men med et stykke garn tilovers til at hæfte med senere.

LAVES I FARVE B

01: Lav en magisk ring med 6 fm (6)

02: [udt] x6 (12)

03: [Udt, 1 fm] x6 (18)

04: [Udt, 2 fm] x6 (24)

Nu skal denne del hækles sammen med den anden del. (se vejledning side 8)

05: 1 fm i hver maske (24)

06: [Udt, 3 fm] x6 (30)

Bryd garnet men med et stykke garn tilovers til påsyningen.

TAND

LAVES I FARVE C

01: Lav en magisk ring med 6 fm (6)

02: 1 fm i hver maske (6)

03: [Udt, 1 fm] x3 (9)

04-10: 1 fm i hver maske (9) – 7 omgange i alt

Tryk åbningen af tanden flad, så den kan hækles lukket med 4 fm. Tanden fyldes ikke.

Bryd garnet men med et lille stykke garn tilovers til hæftning.

MUND

LAVES I FARVE B

Slå 13 lm op med et godt stykke garn tilovers i starten, som skal bruges til syning senere.
Hver række vendes med en lm.

R1: Spring over den første lm og lav 1 fm i hver lm (12)

R2-3: 1 fm i hver maske (12) – 2 rækker i alt

R4: 1 fm, Udt, 1 fm, Udt, 4 fm, Udt, 1 fm, Udt, 1 fm (16)

R5-8: 1 fm i hver maske (16) – 4 rækker i alt

R9: 1 fm, Indt, 1 fm, Indt, 4 fm, Indt, 1 fm, Indt, 1 fm (12)

R10-11: 1 fm i hver maske (12) – 2 rækker i alt

Fold nu munden, så den kan hækles sammen med tanden med 12 fm. (se vejledning side 9)

Lav 2 fm, 4 fm gennem munden og tanden, 6 fm.

Bryd garnet men med et stykke garn tilovers til syning.

BEN

DER LAVES 2 STK.

START MED FARVE B

O1: Lav en magisk ring med 6 fm (6)

O2: [udt] x6 (12)

O3: [Udt] x12 (24)

O4-7: 1 fm i hver maske (24) – 4 omgange i alt

SKIFT TIL FARVE A

O8: 1 fm i hver maske (24)

O9: [Indt, 2 fm] x6 (18)

O10-19: 1 fm i hver maske (18) – 10 omgange i alt

Bryd kun garnet på ben nr. 1 men med et lille stykke garn tilovers til at sy hullet ved benene sammen.

Efter ben nr. 2 laves der 3 lm og nålen sættes i ben nr. 1, hvor vi forsætter med O20.

(se vejledning side 10-11)

KROP

020: 18 fm, 3 fm i lm, 18 fm, 3 fm i lm (42)

021-28: 1 fm i hver maske (42) – 8 omgange i alt

029: [Indt, 12 fm] x3 (39)

030-33: 1 fm i hver maske (39) – 4 omgange i alt

034: [Indt, 11 fm] x3 (36)

035-44: 1 fm i hver maske (36) – 10 omgange i alt

045: [Udt, 2 fm] x12 (48)

046: 1 fm i hver maske (48)

047: [Udt, 7 fm] x6 (54)

048-53: 1 fm i hver maske (54) – 6 omgange i alt

054: [Indt, 16 fm] x3 (51)

055-56: 1 fm i hver maske (51) – 2 omgange i alt

Nu hækles munden på (se vejledning side 12)

057: 24 fm, 12 fm gennem mund, 15 fm (51)

058-59: 1 fm i hver maske (51) – 2 omgange i alt

060: [Indt, 15 fm] x3 (48)

061-63: 1 fm i hver maske (48) – 3 omgange i alt

064: [Indt, 14 fm] x3 (45)

065: 1 fm i hver maske (45)

066: [Indt, 13 fm] x3 (42)

067-68: 1 fm i hver maske (42) – 2 omgange i alt

Sy siderne af munden fast (se vejledning side 12)

069: [Indt, 5 fm] x6 (36)

070-73: 1 fm i hver maske (36) – 4 omgange i alt

074: [Indt, 4 fm] x6 (30)

075-79: 1 fm i hver maske (30) – 5 omgange i alt

080: [Indt, 8 fm] x3 (27)

081-82: 1 fm i hver maske (27) – 2 omgange i alt

083: [Indt, 7 fm] x3 (24)

084-85: 1 fm i hver maske (24) – 2 omgange i alt

086: [Udt, 1 fm] x12 (36)

087-96: 1 fm i hver maske (36) – 10 omgange i alt

097: [Indt, 4 fm] x6 (30)

098: [Indt, 3 fm] x6 (24)

097: [Indt, 2 fm] x6 (18)

098: [Indt, 1 fm] x6 (12)

099: [Indt] x6 (6)

Bryd garnet, sy hullet sammen og hæft enden.

Sy øjet på (se vejledning side 13)



ARME

DER LAVES 2 STK.
START MED FARVE B

01: Lav en magisk ring med 6 fm (6)

02: [udt] x6 (12)

03: [Udt] x12 (24)

04-7: 1 fm i hver maske (24) – 4 omgange i alt

SKIFT TIL FARVE A

08: 1 fm i hver maske (24)

09: [Indt] x12 (12)

Fyld hånden fast

010-29: 1 fm i hver maske (12) – 20 omgange i alt

Resten af armen fyldes ikke – kun hånden.

Tryk åbningen af armen flad, så den kan hækles lukket med 5 fm.

Bryd garnet men med et stykke garn tilovers til påsyning.



Sy armene på hver side af kroppen omkring kroppens 041-42.



VEJLEDNING

Her finder du de løbende vejledninger i opskriften.

VEJLEDNING TIL SAMLING AF ØJET

Start med at hække 1 fm i hver maske gennem de 2 stykker, så de lukkes.
Husk at fylde løbende.



Når omgangen er færdig, laver du 1 lm, vender og hækler: [Udt, 3 fm] x6 (30)
Afslut ved at lave 1 km i første fm. Bryd garnet men med et langt stykke garn tilovers til montering.



Når du er færdig med munden, skal den foldes på midten.

Lav 2 fm, 4 fm gennem både munden og tanden (som vender væk fra dig), 6 fm.



Bryd garnet men efterlad et stykke garn tilovers til syning senere. Du har nu et stykke garn i hver side af munden.



Du har nu lavet 3 lm i ben 2 og skal forsætte i ben 1.

Du laver derfor 18 fm i ben 1, hvorefter du når til rækken med lm mellem ben 1 og 2.



Lav 1 fm i hver lm (x3) og forsæt med fm i de næste 18 masker på ben 2.

Forsætter på næste side.



Lav nu 3 fm gennem lm kæden, så du nu ender i den sidste lm.
Den næste maske er derfor i ben 1 og starten på kroppen.



Der kan opstå et lille hul ved benene.
Denne skal du sy sammen med den stump
garn, som du har tilovers fra ben 1, så
fyldet ikke kommer ud.



Du skal nu hækle munden på.

Lav 24 fm. Læg munden mod kroppen, så den vender mod dig med tanden ud.

Lav nu 12 fm gennem munden og kroppen. Lav 15 fm for at komme til omgangens sidste maske.



Gem de 2 stykker garn fra munden, da disse skal bruges til at se siderne fast senere.

Læg munden fladt op af hovedet og sy siderne fast som det bedst passer et par omgange op.



Det færdige øje syes på "kuplen" i toppen af hovedet.

Bunden af øjet sidder ca. ved kroppens 087.

Afslut med at lave en sort pupil.



TILLYKKE

LUX Mim er nu færdig!

Tak, fordi du valgte at bringe liv til den lille Mim.

Jeg vil blive rigtig glad, hvis du vil dele dit resultat på min Facebook side eller på Instagram med

#luxkreativ #luxmonster #luxmim

Du er også mere end velkommen til at sende billeder til mig, hvis du ikke kan dele dem på de sociale medier – så deler jeg hellere end gerne, hvis jeg må.

Jeg håber, at du har nydt at hækle Mim. Jeg glæder mig til at se dit resultat.

Sofie Nygaard
LUX Kreativ

